

Chargeur s.QUAD

- Chargeur rapide avec maintien de charge
- Indication par LED du mode de fonctionnement et de charge
- Sortie relais programmable
- Connecteur 6 pôles pour des périphériques externes
- BNC pour antenne



Chargeur s.QUAD avec lampe

- Chargeur rapide avec maintien de charge
- Indication par LED du mode de fonctionnement et de charge
- Allume automatiquement le voyant LED pendant une alarme
- La lampe peut être allumée et éteinte manuellement
- BNC pour antenne

Multi-chargeur s.QUAD

- Chargeur multiple avec courant de charge contrôlé individuellement
- Existe en 2 versions, 4 ou 8 emplacements de charge
- Indicateur LED pour l'état de fonctionnement et de charge (pour chaque emplacement)
- Option LAN pour la gestion de la présence du s.QUAD sur le chargeur



s.QUAD Accessoires

Kit de programmation s.QUAD

- Connexion sur port USB
- Inclus logiciel de programmation et mode d'emploi
- Compatible s.ONE



Dragonne, pinces

Dragonne, pinces

- Longueur 36 cm
- Sécurité contre la perte et la chute du s.QUAD

Pinces

- Pinces de ceinture noire

Pinces pour écran externe

- Plastique noir (écran vers l'extérieur)
- Doit être retiré pour la charge

Etuis en cuir

Modèles

- Etui avec rabat ne nécessitant pas la sortie du s.QUAD pour la lecture du message
- Etui en cuir



Swissphone Wireless AG
Fälmsstrasse 21
CH - 8833 Samstagern
Tél +41 44 786 77 70
Fax +41 44 786 77 71
E-Mail info@swissphone.com
www.swissphone.com

Swissphone SARL
197 avenue du Général Leclerc
F - 78220 Viroflay
Tél + 33 1 30 84 18 18
E-mail info@swissphone.fr
www.swissphone.fr